



# DEPLOY: BEST PRACTICES E TROUBLESHOOTING

Technical Note 007 - REV.3

15/05/2024





### Introduzione

Questa TN descrive una serie di best practices per ottimizzare il deploy degli oggetti System Platform.

Vengono suggerite delle configurazioni che riducono il rischio di fail nell'operazione di deploy. La necessità di applicare tutte le indicazioni è influenzata dalla topologia della rete e dalla versione di System Platform e dei sistemi operativi.

## Versioni

Quanto descritto in questa TN si applica dalla versione 2012 di System Platform in avanti.

# **Configurare il file hosts**

#### Raccomandata per ogni versione

Il file di host è particolarmente utile per il deploy in quanto il bootstrap controlla proprio questo file per indirizzare correttamente lo streaming di dati relativi all'applicazione. Il file di host è, in pratica, usato per risolvere il nome macchina, infatti esso si configura inserendo al suo interno l'indirizzo IP e il nome della macchina associato alla macchina. Il file si trova al seguente percorso nei sistemi operativi Windows: C:\Windows\System32\drivers\etc e si può modificare usando l'applicativo Notepad. Esso, compilato, si presenterà così







#### **ArchestrA User**

Fondamentale per i software Wonderware è l'ArchestrA User. Esso è l'account amministratore di macchina che gestisce tutti i software Wonderware, soprattutto la parte di deploy. Esso deve essere uguale in tutte le macchine del sistema (stesso username e stessa password) ed è buona prassi avere come ArchestrA User un account diverso da Administrator di Windows. Esso viene configurato durante l'installazione dei prodotti Wonderware e può essere riconfigurato usando il tool **Change Network Account**. Dalla versione 2017, l'ArchestrA User può non essere membro del gruppo Administrators della macchina. È sufficiente che esso sia membro dei seguenti gruppi:





		_				
Remote control Re		Ren	note Desktop S	note Desktop Services Profile		
General	Membe	er Of	Profile	Environment	Sessions	
Member of: aa Admin aa Replic Performa Performa	istrators ationUse ince Log ince Mon	rs Users itor Use	rs			
Add	Re	emove	Changes t are not eff user logs	o a user's group m ective until the ne on.	nembershij xt time the	p

#### **NIC Binding Order**

Raccomandata per ogni versione

Con tale espressione si indica l'ordine di "priorità" delle schede di rete all'interno di una macchina. La metrica può essere configurata andando in **Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change Adapter Settings.** 

Selezionare una scheda di rete -> Tasto destro e Properties -> Selezionare Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) -> Properties -> Cliccare su Advanced nella tab General -> Deselezionare l'opzione Automatic Metric (attiva di default) -> Inserire un numero nella textbox in prossimità di Interface Metric





Advanced TCP/IP Settings					
IP Settings DNS WINS					
IP addresses					
IP address DHCP Enabled	Subnet mask				
Add	Edit Remove				
Default gateways:					
Gateway	Metric				
Add	Edit Remove				
Automatic metric	_				
Interface metric: 10					
	OK Cancel				

NB: Il sistema di numerazione è progressivo ma si ritiene più importante la scheda di rete che ha un numero più basso.

Facciamo un esempio per capire meglio. Supponiamo di avere 3 schede di rete installate nel pc con la seguente metrica:

0	SCHEDA_ARCHESTRA	metrica: 10
0	SCHEDA_RIDONDANZA	metrica: 20
0	SCHEDA_CAMPO	metrica: 30

Come detto prima, la scheda che avrà maggiore importanza sarà quella denominata SCHEDA\_ARCHESTRA in quanto ha numero di metrica minore rispetto agli altri. Una buona prassi è quella di configurare la metrica rispettando l'ordine di esempio, ovvero la scheda di rete più importante, cioè quello con metrica inferiore, deve essere la scheda usata dall'utente ArchestrA e dalle varie platform per comunicare, la seconda la scheda usata per la ridondanza di eventuali macchine e l'ultima la scheda usata per la comunicazione dal campo.

È importante non configurare più di un indirizzo IP per scheda di rete, quindi la situazione in figura è fortemente sconsigliata.





vanced TCP/IP Sett	ings			
Settings DNS \	VINS			
IP addresses				
IP address		Subnet mask		
192, 168, 1, 100		255.255.255.0		
192.168.1.101		255.255.255.0		
L	Add	Edit	Remove	
Default gateways:				
Gateway		Metric		
	Add	Edit	Remove	
Automatic metric	:			
Automatic metric	30			
Automatic metric	30			
Automatic metric	30			
Automatic metric	30			

### Informazioni tecniche aggiuntive

Il Message Exchange (MX) è in ascolto sulla porta 5026.

Utilizzando il comando ipconfig, è possibile osservare l'indirizzo IP assegnato alla scheda di rete su cui MX è in ascolto.

In questo esempio, il PC ha due NIC 10.2.78.33 e 100.100.100.1.

Alla scheda NIC 10.2.78.33 è stato assegnato il valore di Interface Metric di 1.

I dati seguenti sono il risultato dell'esecuzione del comando ipconfig.

ipconfig Windows IP Configuration Ethernet adapter Primary: Connection-specific DNS Suffix . :





La scheda elencata per prima è probabilmente quella che MX utilizzerà. Per confermare che (su un sistema in cui Application Server è installato e in esecuzione) eseguire il comando:

netstat -antop TCP | trovastr /I "5026 PID"

Come mostrato nella colonna dell'indirizzo locale di seguito, MX è in ascolto sul socket 10.2.78.33:5026. Dal momento che avevamo assegnato il valore Interface Metric di 1 a NIC 10.2.78.33, la comunicazione funziona come desiderato.

netstat -antop TCP | trovastr /I "5026 PID"

Proto Local Address Foreign Address State PID Offload State TCP 10.2.78.33:5026 0.0.0.0:0 LISTENING 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.39:49732 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.40:49596 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.41:49620 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.42:50028 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.45:49682 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.46:50042 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.50:49637 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.55:49993 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.57:49739 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.58:49834 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.59:49924 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.60:49956 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.70:49883 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.71:49801 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.73:49903 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.93:49823 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.94:49688 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.99:49660 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.102:49576 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.103:49968 ESTABLISHED 4552 InHost



TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.105:49692 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.107:49796 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.117:49676 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.118:49868 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.119:49681 ESTABLISHED 4552 InHost TCP 10.2.78.33:5026 10.2.78.120:49676 ESTABLISHED 4552 InHost

ITALY

#### Impostare la rete come rete privata

Una prassi fortemente consigliata è quella di impostare la rete come privata e non pubblica. Ciò si può fare:

- 1. Andando
  - a. In Local Security Policy
  - b. Network List Manager Policies
  - c. Cliccare sul nome della rete
  - d. Tab Network Location
  - e. Scegliere Private in Location Type





2. Applicando la seguente linea di comando DOS in PowerShell (avviato come Amministratore)

\$net = get-netconnectionprofile;Set-NetConnectionProfile -Name
\$net.Name -NetworkCategory Private

#### **Antivirus Exclusions**

Raccomandata per ogni versione

In molte occasioni capita di dover installare un antivirus sulle macchine dove sono installati i prodotti Wonderware. Per la versione 2020 esiste un documento (<u>TN AVEVA 10567</u>) che indica come configurare l'antivirus per prevenire che alcuni file di installazione per i prodotti Wonderware siano classificati come malevoli e inseriti in quarantena mettendo a rischio il





corretto funzionamento delle applicazioni. Ovviamente è necessario seguire tali indicazioni in presenza di antivirus installati.

Per versioni precedenti alla 2017, trovate maggiori indicazioni nel file ReadMe nel pacchetto di installazione.

### **Disabilitare l'UAC (User Account Control)**

È consigliato, ma obbligatorio per le versioni 2014 R2 SP1 P02 e precedenti, disabilitare l'UAC.

Per farlo:

- 1. Aprire il menu Start
- 2. Scrivere **uac**
- 3. Premere invio
- 4. Portare la levetta blu in basso
- 5. Riavviare la macchina per far accettare le modifiche

			-				
Vser Account Control Settings		- 0	×				
Choose when to be notified about changes to your computer User Account Control helps prevent potentially harmful programs from making changes to your computer. [Tell me more about User Account Control settings] Always notify							
	Never notify me when:						
	Apps try to install software or make changes to my computer     I make changes to Windows settings						
	• Not recommended.						
Never notify							
© OK Cancel							





# **Firewall**

System Platform necessita che sia permessa la comunicazione in entrata e uscita su diverse porte. Per la versione 2020 in avanti, si prega di fare riferimento alla <u>QF Ports Used by System</u> <u>Platform Products</u> per le versioni precedenti <u>Technote AVEVA 10402</u>.

A scopo di troubleshooting, se possibile, può essere utile disattivare completamente il firewall.

Per disabilitare i firewall:

- 1. Aprire il menu Start
- 2. Scrivere firewall e scegliere Windows Defender Firewall with Advanced Security
- 3. Cliccare su Windows Defender Firewall Properties
- 4. Mettere in Off il campo Firewall State su Domain Profile, Private Profile e Public Profile
- 5. Cliccare Apply e OK
- 6. Riavviare la macchina per far accettare le modifiche







ITALY

Per un corretto funzionamento di comunicazione fra nodi, una volta eseguita un'installazione System Platform, si precisa che <u>non</u> è possibile cambiare il nome macchina sulla quale è stata effettuata l'installazione della System Platform.

Pertanto, qualora ci sia la necessità di cambiarlo, si consiglia di procedere con un'installazione pulita del SO e del nome macchina, con conseguente re-installazione della System Platform.

Di seguito si riepilogano i caratteri *non ammessi* per quanto riguarda il nome macchina (o hostname):

- virgola (,)
- tilde (~)
- due punti (:)
- punto esclamativo (!)
- chiocciola (@)
- cancelletto (#)
- dollaro (\$)
- carattere percentuale (%)
- accento circonflesso (^)
- E commerciale (&)
- apostrofo (')
- punto (.)
- parentesi (())
- parentesi graffe ({})
- underscore (\_)
- spazi()

#### Referenze

- o AVEVA TN 396
- o AVEVA <u>TN 517</u>
- o AVEVA <u>TN10567</u>
- o WW QF Ports Used by System Platform Products
- o AVEVA <u>TN 10402</u>
- o AVEVA <u>TN 1263</u>
- Articolo Microsoft <u>Name computers, domains, sites, and OUs Windows Server |</u> <u>Microsoft Learn</u>